

Nůž na ovoce a zeleninu 13 cm



Popis produktu

Nůž od značky Giesser je symbolem dokonalé balance mezi mistrovsky naostřenou čepelí a lehkou rukojetí, která se pohodlně drží.

Nůž na zeleninu 13 cm

Giesser Prime Line nůž na zeleninu 13 cm

Parametry Materiál: chrom-molybdenová ocel, plast Délka: 13 cm Cena uvedena za 1 kus Využití nože Krájení zeleniny. Výrobce

Německá rodinná společnost Giesser o sobě říká „Naše nože jsou pevné, poctivé a vysoce funkční pro každodenní použití“ a zároveň se řídí heslem „Nikdy neprodáme nůž, který bychom sami nechtěli“.

Informace

Katalogové číslo

GM-21833513

Značka

Giesser