

Nůž kuchařský PrimeLine 20 cm



Popis produktu

Nože speciálně určené pro práci v kuchyních a při vaření. Nože Giesser PrimeLine mají ergonomickou gumovou rukojeť s tvrdým jádrem a obsahem stříbra pro maximální úroveň hygieny. Každý nůž řady PrimeLine má unikátní identifikační číslo pro perfektní přehled v provozech.

Materiál: nerez / plast / guma Délka čepele: 18 cm

Informace

Katalogové číslo

401030303541

Značka

Giesser

Parametry

Barva:

černá

Délka ostří:

20 cm

Hmotnost:

0.17 kg

Řada:

Prime-line

Typ ostří:

hladké

Typ:

krájecí